




安全で快適な運行を維持するためには、  
 油脂液・エレメント類、および重要なゴム部品などは定期的な交換が必要です!




- |   |                              |  |
|---|------------------------------|--|
| <b>1</b> エンジンオイルフィルター                                     | <b>2</b> 燃料フィルター(エレメントキット)   | <b>3</b> エアドライヤーの乾燥剤、フィルター、ゴム部品          |
| <b>4</b> エアフィルター  | <b>5</b> マフラー内蔵UDPC用フィルター    | <b>6</b> チャージレギュレーター又はブラシ<br>(オルタネーター内部) |
| <b>7</b> ベルトオートテンショナー                                     | <b>8</b> ファンベルト、オルタネーターベルト   | <b>9</b> トランスミッション オイルフィルター(ESCOT)       |
| <b>10</b> トランスミッション オイルフィルター(マニュアル)                       | <b>11</b> ブレーキチャンバー          | <b>12</b> ブレーキホース(ゴムホース)                 |
| <b>13</b> ジャンパーホース用カップリングのゴム部品<br>ストレートホースの場合はゴムホースも2年毎交換 | <b>14</b> 燃料タンクベンチレーションフィルター | <b>15</b> パワーステアリングオイルフィルター              |
| <b>16</b> ABSモジュレーター                                      | <b>17</b> ハンドコントロールバルブのゴム部品等 | <b>18</b> ダブルチェックバルブ                     |
| <b>19</b> プレッシャーリミティングバルブ                                 | <b>20</b> エアコンプレッサー用ゴムホース    | <b>21</b> パワーステアリング用油圧ホース                |
| <b>22</b> スターターモーター<br>(アイドリングストップ&スタートシステム装着車)           |                              |  |

## 定期交換部品

定期交換部品とは、走行や時間の経過で摩耗・劣化する部品のことです、  
しかも定期点検整備時においても保安を確保し得る時間が予測しにくい部品のことをいいます。  
対象部品はその性能を維持するためにも外観の良否にかかわらず、決められた時期での交換が必要です。  
ここでは大型トラック「Quon」に使用されている主な定期交換部品について紹介しています。  
安全で快適な運行を維持するために、適切な点検・整備の実施をお願いいたします。

### 1 エンジンオイルフィルター

交換時期：詳細はP6表参照



### 2 燃料フィルター(エレメントキット)

交換時期：詳細はP6表参照



### 3 エアドライヤーの乾燥剤、フィルター、ゴム部品

交換時期：1年または、100,000km走行毎



### 4 エアフィルター

交換時期：1年または、60,000km走行毎



### 5 マフラー内蔵UDPC用フィルター

交換時期：詳細はP5表参照




### 6 チャージレギュレーター又はブラシ(オルタネーター内部)

交換時期：200,000km走行毎




7 ベルトオートテンショナー

交換時期:3年または、500,000km走行毎



9 トランスミッションオイルフィルター(ESCOT)

交換時期:トランスミッションオイル交換毎




11 ブレーキチャンバー

交換時期:3年毎



13 ジャンパーホース用カップリングのゴム部品

交換時期:2年毎



ストレートホースの場合はゴムホースも2年毎交換

8 ファンベルト、オルタネーターべルト

交換時期:3年または、300,000km走行毎



10 トランスミッションオイルフィルター(マニュアル)

交換時期:トランスミッションオイル交換毎



12 ブレーキホース(ゴムホース)

交換時期:2年毎



14 燃料タンクベンチレーションフィルター

交換時期:2年毎



**15 パワーステアリングオイルフィルター**

交換時期: 1年または、60,000km走行毎




**17 ハンドコントロールバルブのゴム部品等**

交換時期: 2年毎



**19 プレッシャーリミティングバルブ**

交換時期: 2年毎




**21 パワーステアリング用油圧ホース**

交換時期: 4年毎




**16 ABSモジュレーター**

交換時期: 2年毎



**18 ダブルチェックバルブ**

交換時期: 2年毎



**20 エアコンプレッサー用ゴムホース**

交換時期: 2年毎



**22 スターターモーター(アイドリングストップ&スタートシステム装着車)**

交換時期: 10万回始動毎



## 定期交換部品（以下の部品は整備工場にて交換してください）

部品名	交換時期				交換距離	備考
	1年	2年	3年	4年		
パワーステアリング用油圧ホース				☆		
ブレーキホース(ゴムホース)		☆				
ブレーキ用エアバルブのゴム部品等		☆				
ブレーキチャンバー			☆			
ABSのモジュレーター		☆				CG車には未使用
エアドライヤーの乾燥剤、フィルター、ゴム部品	☆					1年または100,000km走行毎
フューエルゴムホース				☆		
エアコンプレッサー用ゴムホース(→エアドライヤー)		☆				
ジャンパー ホース用カップリングのゴム部品		☆				トラクタのみ ストレートホースの場合はゴムホースも2年毎交換
ピンドルフック用エアチャンバーのダイヤフラム		☆				ピンドルフック付車のみ
ファンベルト			☆		300,000km	
ファンベルトオートテンショナー			☆		500,000km	
チャージレギュレーター又はブラシ(オルタネーター内部)					200,000km	
オルタネーターベルト			☆		300,000km	
オルタネーターベルトオートテンショナー			☆		500,000km	
スターターモーター(アイドリングストップ&スタートシステム装着車)	10万回始動毎				10万回始動毎(メーター内に“サービス工場で点検してください”または“整備点検情報を確認してください”とウォーニングが表示されたとき)	

## 油脂液・エレメント類

	使用個所	使用油液類	交換時期	
			初期交換	定期交換
油脂液類	エンジン	純正UDエンジンオイル メガマルチ VDS-5/DH-2F(分類VDS-5)	—	別表P6参照
		純正UDエンジンオイル メガマルチ VDS-4/DH-2(分類VDS-4)	—	別表P6参照
		純正UDエンジンオイル エクストラマルチ DH-2 もしくはエンジンオイル DH-2/DH-2F(分類DH-2)	—	別表P6参照
油脂液類	ファイナルギア	純正UDギアオイルシンセティック(分類GL-5)	—	450,000km走行毎または3年毎
	トランスミッション	純正UDギアオイルGL-4(分類GL-4)	5,000km走行時	60,000km走行毎または1年毎
		純正UDギアオイルメガ GL-4(分類GL-4)	—	450,000km走行毎または3年毎
	パワーステアリング	純正UDパワーステアリングオイルデラックス	5,000km走行時	60,000km走行毎または1年毎
	クラッチ	純正UDブレーキフルードND-3(DOT3)	—	1年毎
フィルター類	冷却水	純正UDメガクーラント2(LLC)	—	500,000km走行毎または4年毎
	エアフィルター	—	—	60,000km走行毎または1年毎
	燃料フィルター	—	—	別表P6参照
	燃料タンクベンチレーションフィルター	—	—	2年毎
	エンジンオイルフィルター	—	—	エンジンオイル交換毎 別表P6参照
	パワーステアリングオイルフィルター	—	—	60,000km走行毎または1年毎
	トランスミッションオイルフィルター	—	—	トランスミッションオイル交換毎
	マフラー内蔵UDPC(UDパーティキュレートフィルター清掃)	—	—	300,000km走行毎

## 予防整備(プリベンティブ メンテナンス)

車両の点検整備(定期点検、定期交換部品の交換)は車両を最良な状態に保ち、突発的な故障を未然に防ぎます。

定期点検整備は今悪い個所を整備するだけではなく、今後の劣化や摩耗の度合いを予測して予防的な整備をします。

予防整備は大きな故障や余分な出費を防ぐとともに、次の定期点検整備までの安心を提供します。

## エンジンオイルおよびオイルフィルター交換詳細 GH11エンジン(総輪駆動車以外)

平均燃費	年間走行距離	地形	総使用時間に 対するアイドル 時間の割合	交換時期(いずれか早く到達した時点での交換) 走行距離 / 時期 / エンジン運転時間*2		
				エンジンオイルの種類		
3.0 km/l 以上	100,000 km 以上	平坦地	25%未満	95,000 km 走行毎 / 1年毎 / - *3	70,000 km 走行毎 / 1年毎 / - *5	40,000 km 走行毎 / 1年毎 / - *7
			25%以上	75,000 km 走行毎 / 1年毎 / - *3	56,000 km 走行毎 / 1年毎 / - *5	30,000 km 走行毎 / 1年毎 / - *7
		丘陵地*1	25%未満	75,000 km 走行毎 / 1年毎 / - *3	56,000 km 走行毎 / 1年毎 / - *5	30,000 km 走行毎 / 1年毎 / - *7
			25%以上	55,000 km 走行毎 / 1年毎 / 700時間運転毎	40,000 km 走行毎 / 1年毎 / 500時間運転毎	20,000 km 走行毎 / 1年毎 / 200時間運転毎
	100,000 km 未満	—	—	75,000 km 走行毎 / 1年毎 / - *3	56,000 km 走行毎 / 1年毎 / - *5	30,000 km 走行毎 / 1年毎 / - *7
2.5 km/l 以上	—	—	—	75,000 km 走行毎 / 1年毎 / - *3	56,000 km 走行毎 / 1年毎 / - *5	30,000 km 走行毎 / 1年毎 / - *7
2.0 km/l 以上	—	—	—	55,000 km 走行毎 / 1年毎 / 700時間運転毎 *4	40,000 km 走行毎 / 1年毎 / 500時間運転毎 *6	20,000 km 走行毎 / 1年毎 / 200時間運転毎 *8
1.5 km/l 以上	—	—	—	40,000 km 走行毎 / 1年毎 / 550時間運転毎 *4	30,000 km 走行毎 / 1年毎 / 400時間運転毎 *6	15,000 km 走行毎 / 1年毎 / 200時間運転毎 *8
1.5 km/l 未満	—	—	—	20,000 km 走行毎 / 1年毎 / 550時間運転毎 *4	16,000 km 走行毎 / 1年毎 / 400時間運転毎 *6	10,000 km 走行毎 / 1年毎 / 200時間運転毎 *8

\*1 丘陵地

- 3%以上の勾配が全走行区間の20%以上
- 6%以上の勾配が全走行区間の1%以上
- 最大勾配20%を走行する

お車をご使用される地形(平坦地/丘陵地)についてご不明な点は、最寄りのUDトラックス販売会社にお問い合わせください。

\*2 車両停車中のPTO稼動時間やアイドル時間が車両走行時間より大幅に多い車両(廻芥車、空港作業車、構内専用車 等)については、エンジン運転時間を基準にしてください。

\*3 建設現場でご使用される車両(ダンプ車、ミキサー車、産業廃棄物収集運搬車など)については「55,000 km走行毎 / 1年毎 / 700時間運転毎」の交換時期で交換してください。

\*4 ただし、前回の交換から燃料消費が27,000Lに達した場合、その時点で交換してください。

\*5 建設現場でご使用される車両(ダンプ車、ミキサー車、産業廃棄物収集運搬車など)については「40,000 km走行毎 / 1年毎 / 500時間運転毎」の交換時期で交換してください。

\*6 ただし、前回の交換から燃料消費が12,000Lに達した場合、その時点で交換してください。

\*7 建設現場でご使用される車両(ダンプ車、ミキサー車、産業廃棄物収集運搬車など)については「20,000 km走行毎 / 1年毎 / 200時間運転毎」の交換時期で交換してください。

\*8 ただし、前回の交換から燃料消費が8,000Lに達した場合、その時点で交換してください。

架装の仕様やエンジンへの負荷がかかる使用環境(特殊なコンクリートポンプ架装、鉱山や採石場での使用など)によっては、上記の標準交換時期よりも早めの交換が必要な場合があります。

## 燃料フィルター交換時期 GH11エンジン(総輪駆動車以外)

使用エンジンオイルの種類	交換時期
純正UDエンジンオイル メガマルチVDS-5/DH-2F	エンジンオイル交換毎
純正UDエンジンオイル メガマルチVDS-4/DH-2	
純正UDエンジンオイル エクストラマルチDH-2 もしくはエンジンオイルDH-2/DH-2F	エンジンオイル2回交換毎

UDトラックス株式会社

〒362-8523 埼玉県上尾市大字戸塚丁目1番地  
udtrucks.co.jp

A037②  
1017.2305-1-9001.1017JP  
2023.5 EGC